

# HORI 农场车辆模拟控制器

## 方向盘单元默认键位

	左转	右转
	右转	
按键 1	蹲下	选择下一个工具
	激活手工工具	
按键 2	互动	切换工人
按键 3	跳	连上工具
	跳过消息框	选择
按键 4	投掷物件	进入农机
	放大镜头	切换至下一农机
十字键 ↑		缩小镜头
十字键 →		切换至上一农机
十字键 ↓		按喇叭
十字键 ←		选择照相机
按键 7 (喇叭)		向前走
按键 8 (L摇杆按键)		向右走
L摇杆 ↑		向后走
L摇杆 →		向左走
L摇杆 ↓		激活物品
L摇杆 ←		宠物
按键 9 (R摇杆按键)		向上看
R摇杆 ↑		向上看 (农机)
R摇杆 →		向右看
		向右看 (农机)
R摇杆 ↓		向下看
		向下看 (农机)
R摇杆 ←		向左看
		向左看 (农机)
灯光控制键 10		右转向灯
灯光控制键 11		左转向灯
灯光控制键 12		选择前进方向
灯光控制键 13		选择后退方向
灯光控制键 14		开关灯
灯光控制键 15		切换信标灯
按键 16 + 按键 1		倾倒
		卸货
按键 16 + 按键 17 + 按键 2		切换巡航控制
按键 16 + 按键 17 + 按键 3		改变驾驶方向
按键 16 + 按键 17 + L摇杆 ↑		增加巡航控制速度
按键 16 + 按键 17 + L摇杆 ↓		减少巡航控制速度
按键 16 + 按键 2		切换闪光灯
按键 16 + 按键 4		启动/关闭引擎
按键 16 + 按键 7		商店
按键 16 + 十字键 ↓		开关侧翻斗
按键 16 + L摇杆按键		拉紧/解开张力带
		更改草捆尺寸
按键 16 + R摇杆按键		切换工作模式
按键 16 + R摇杆 ↑		升起挂钩
		伸展前端装载机前臂
		升起起重机悬臂2
按键 16 + R摇杆 →		将挂钩往右折
		打开前端装载机前端的工具
		延长起重机悬臂
		打开盖子3
按键 16 + R摇杆 ↓		降低挂钩
		收缩前端装载机前臂
		降低起重机悬臂2
按键 16 + R摇杆 ←		将挂钩往左折
		关闭前端装载机前端的工具
		收回起重机悬臂
		关闭盖子3

按键 17 + 按键 1	工具作用3
	更改种子
按键 17 + 按键 16 + 按键 1	倾倒在地面
按键 17 + 按键 16 + 十字键 ↑	切换电台
按键 17 + 按键 16 + 十字键 →	下一个电台频道
按键 17 + 按键 16 + 十字键 ←	上一个电台频道
按键 17 + 按键 16 + L摇杆 →	升起工具轴5
	升起起重机工具轴3
按键 17 + 按键 16 + L摇杆 ←	降下工具轴5
	降低起重机工具轴3
按键 17 + 按键 16 + R摇杆 ↑	升起工具轴4
	打升起重机工具
按键 17 + 按键 16 + R摇杆 →	升起工具轴3
	向右旋转起重工具
按键 17 + 按键 16 + R摇杆 ↓	降下工具轴4
	关闭起重工具
按键 17 + 按键 16 + R摇杆 ←	降下工具轴3
	向左旋转起重工具
按键 17 + 按键 2	降下工具
按键 17 + 按键 3	工具作用2
按键 17 + 按键 4	开启/关闭工具
	工具作用1
按键 17 + 按键 7	打开菜单
按键 17 + 十字键 ↑	工具作用4
按键 17 + 十字键 →	切换浏览条形秸秆堆
按键 17 + 十字键 ↓	喷洒机使用量更改
按键 17 + 十字键 ←	倾斜收割机切刀
	开关水管
按键 17 + 十字键 ↓	打开/关闭覆盖物
按键 17 + L摇杆按键	更改工作宽度
按键 17 + R摇杆按键	切换驾驶模式
	缩放地图
按键 17 + R摇杆 ↑	向上旋转物件
	升起液压连接器
	向上旋转运输管2
	降低割台卷盘
	降低喷洒机悬臂
	降下前端装载机前臂
	降低起重机悬臂
	起重机支架臂2
	关闭盖子
按键 17 + R摇杆 →	提升轴距
	向右旋转手工工具
	向左旋转物件
	升起液压连接器2
	向下旋转水管
	收回割台卷盘
	降下前端装载机前端的工具
	向右旋转起重工具
	关闭盖子2
按键 17 + R摇杆 ↓	向下旋转物件
	降下液压连接器
	向下旋转运输管2
	升起割台卷盘
	升起喷洒机悬臂
	升起前端装载机前臂
	升起起重机悬臂
	起重机支架臂
	打开盖子3
按键 17 + R摇杆 ←	减少轴距
	向左旋转手工工具
	向右旋转物件
	降下液压连接器2
	向上旋转水管
	延长割台卷盘
	升起前端装载机前端的工具
	向左旋转起重工具
	打开盖子2
按键 18	选择上个工具

## 控制面板默认键位

按键 1	切换闪光灯
	开关灯
按键 2	切换信标灯
按键 3	切换信号灯
按键 4	下一个电台频道
按键 5	上一个电台频道
按键 5 + 按键 4	切换电台
按键 6 + 按键 7	卸货
	倾倒在地面
按键 7	倾倒
按键 8	开关水管
按键 9	连上工具
按键 10	进入农机
按键 11	切换帮助文本
按键 12	缩放地图
按键 13	地图
按键 14	建造
按键 15	商店
按键 16	打开菜单
按键 17	切换至下一农机
按键 19	切换至上一农机
按键 20	选择下个工具
按键 21	向上看
	向上看 (农机)
按键 22	向右看 (农机)
按键 23	向下看 (农机)
	向下看 (农机)
按键 24	互动
按键 25	选择照相机
按键 26	工具作用3
按键 27	开启/关闭工具
按键 28	工具作用1
按键 29	降下工具轴3
按键 30	工具作用2
按键 31	切换工人
	跳
	按喇叭
按键 32	蹲下
按键 33	向左旋转手工工具
	右转向灯
按键 34	向右旋转手工工具
	右转向灯
按键 35	选择
	跑
按键 35 + 按键 26	更改种子
	工具作用4
按键 35 + 向左控制杆	收回起重工具悬臂
	向上旋转运输管2
按键 35 + 向右控制杆	延长起重工具悬臂
	向下旋转运输管2
按键 35 + 控制杆 ↑	伸展前端装载机前臂
	升起起重工具悬臂2
按键 35 + 控制杆 →	关闭前端装载机前端的工具
	关闭起重工具
按键 35 + 控制杆 ↓	收缩前端装载机前臂
	降低起重工具悬臂2
按键 35 + 控制杆 ←	打开前端装载机前端的工具
	打升起重工具
按键 36	激活手工工具
按键 36 + 控制杆 ↑	降下液压连接器2
按键 36 + 控制杆 ↓	升起液压连接器2
按键 37	增加巡航控制速度
按键 38	减少巡航控制速度
按键 39	切换巡航控制

控制杆 ↑	选择后退方向
	降低割台卷盘
	降下前端装载机前臂
	降低起重工具悬臂
	降下液压连接器
	向前走
控制杆 →	收回割台卷盘
	降下前端装载机前端的工具
	向右旋转起重工具
	向右走
控制杆 ↓	选择前进方向
	升起液压连接器
	连上工具
	升起割台卷盘
	升起前端装载机前臂
	升起起重工具悬臂
	向后走
控制杆 ←	延长割台卷盘
	升起前端装载机前端的工具
	向左旋转起重工具
	向左走
向左控制杆	向左旋转起重工具
	向上旋转水管
	向左看
向右控制杆	向右旋转起重工具
	向下旋转水管
	向右看
MODE + 按键 21	放大镜头
MODE + 按键 23	缩小镜头
MODE + 按键 27	打开/关闭所有工具
MODE + 按键 28	降低/升起所有工具
MODE + 按键 29	收起所有工具
MODE + 按键 31	倾斜收割机切刀
按键 32	更改方向
MODE + 按键 33	吊车向左操作
MODE + 按键 33 + 按键 34	吊车操作 (全部)
MODE + 按键 34	吊车向右操作
MODE + 向左控制杆	降下工具轴5
	降低起重工具轴3
MODE + 向右控制杆	升起工具轴5
	升起起重工具轴3
MODE + 控制杆 ↑	降低挂钩
	降下工具轴3
	降低喷洒机悬臂
	起重工具支架臂2
MODE + 控制杆 →	将挂钩往右折
	升起工具轴4
MODE + 控制杆 ↓	升起挂钩
	升起工具轴3
	升起喷洒机悬臂
	起重工具支架臂
MODE + 控制杆 ←	将挂钩往左折
	降下工具轴4
节流阀 ↑	加速
节流阀 ↓	刹车

## 脚踏板默认键位

L踏板	刹车
C踏板	离合器
R踏板	跑
	加速