HORI®

使用说明书

非常感谢您购买本产品。
为了安全的使用本产品，在使用之前，请仔细阅读手册。
为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好手册。

请务必阅读

本产品无法使用时请确认以下事项

①按下PS键后PlayStation®4无法启动

本产品无法使用PS键启动PlayStation®4主机。
请使用(DUALSHOCK®4)的PS键或主机本体的电源键。

②进行游戏时按下PS键无反应

请确认本产品主机切换键开关状态。在PlayStation®4上使用时请将开关切换到4，在PlayStation®3上使用时请将开关切换到3，在PC游戏手柄模式下使用请切换到PS3，要使用键盘模式时请将开关切换到“KBD”。
（PlayStation®4在“KBD”模式下，PS键无法使用。）

③能在主界面操作，游戏内无法操作

根据PlayStation®4的预设设定，启动游戏时的帐号和当前帐号不一样时，无法使用产品。
请登入游戏启动时的帐号开始游戏。

④按下PS键后依然无法操作控制器

新购入的PlayStation®4，或未完成初始设定的PlayStation®4无法使用本产品。
请先使用（DUALSHOCK®4）完成初始设定。

本说明书中的对应主机全部为PlayStation®4，在PlayStation®3/PC上使用时也请遵照同样的步骤。

使用注意

⚠注意　　致各位家长　请务必阅读

- 本产品包含细微零件，请勿让3岁以下孩童接触。
- 请放置在婴幼儿接触不到的位置。如遇到误吞食的情况，请立即送医处理。
- 请勿将本产品放置在湿气重，灰尘多的地方。
- 请勿让本产品受到跌落、撞击等强烈冲击。
- 请勿拉扯或大力曲折线材。
- 请勿拉扯本产品的操作按键。
- 请勿私自分解、修理及改装本产品。
- 擦拭本产品时请使用柔软干燥的抹布，切勿使用汽油、稀释剂等化学品擦拭本产品。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此产生的事故或损坏，本公司不承担任何责任。
- 为了防止产品被破坏，请勿用手直接接触耳机或话筒插孔以及鼠标数据线端口。
- 因为强光可能会致眼睛疼痛，请不要直接目视光学传感器。

产品清单

键盘 ･･･×1

鼠标 ･･･×1

适用主机

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

【主机】	系统版本要求	Windows®10 / 8.1 / 8 / 7
	必要硬件	USB端口、互联网连接
【APP】	系统版本要求	iOS：8.0以上 Android：4.4以上

※本產品僅支持XInput總線，不支持DirectInput總線。

重 要　在使用本产品前，请务必查阅各个主机的使用说明书。

⚠ ※根据各個主机的系统版本不同，有些功能可能无法使用。
如遇此情况，请升级系统版本后再使用。
（PlayStation®4推荐Ver.4.73以上版本 / PlayStation®3推荐Ver.2.80以上版本）
具体适用版本及升级相关请查阅各个主机的说明书。

※本产品不具备发光，振动及动作传感器功能，不具备说明书记载以外的功能。
另外，针对PlayStation®4以及PlayStation®3主机的部分软件也可能无法使用。
详细情况请登入本公司网页（http://www.hori.jp）进行确认，也可以咨询本公司的售后服务部。

※本产品在PlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®以及PS one®上无法使用。
※本产品并非无线控制器。
※除本说明书以外，也可查阅本公司的相关产品说明网页。（http://www.hori.jp/support/）

各部件名称





	PlayStation®4	PlayStation®3	PC（游戏手柄模式）	PlayStation®4 /PC（键盘模式）
	PS3 PS4 KBD	PS3 PS4 KBD	PS3 PS4 KBD	PS3 PS4 KBD
❶	OPTIONS 键 ★	START 键 ★		ESC ★
❷	L2 键 ★	L1 键	LT 键 ★	1 ★
❸	R2 键 ★	R1 键	RT 键 ★	2 ★
❹	R1 键 ★	R2 键	RB 键 ★	3 ★
❺	× 键 ★		A 键 ★	4 ★
❻	QUICK 键 ★			TAB ★
❼	△键 ★		Y 键 ★	Q ★
❽	左摇杆 (↑) ★			W ★
❾	L1 键 ★	L2 键	LB 键 ★	E ★
❿	□ 键 ★		X 键 ★	R ★
⓫	L3 键 ★		LSB 键 ★	LEFT SHIFT ★
⓬	左摇杆 (←) ★			A ★
⓭	左摇杆 (↓) ★			S ★
⓮	左摇杆 (→) ★			D ★
⓯	R3 键 ★		RSB 键 ★	F ★
⓰	○键 ★		B 键 ★	LEFT CTRL ★
⓱	FN 键 ★			
⓲	狙击键 ★			X ★
⓳	○键 ★		B 键 ★	C ★
⓴	步行键 ★			V ★
㉑	USB 插头			
㉒	控制机连接线（线长：约 3m）			
㉓	触摸板 / 触摸板按键 ★	× 键 ★	A 键 ★	M ★
㉔	PS 键※		GUIDE 键	Windows
㉕	SHARE 键	SELECT 键	BACK 键	Enter ★
㉖	PROFILE LED			
㉗	主机切换开关			
㉘	鼠标专用USB插头			
㉙	手托调节按钮			
㉚	方向键 按下时：无效 ★		方向键盘 按下时：无效 ★	W/A/S/D 键 按下时：G 键 ★
㉛	× 键 ★		A 键 ★	空格键 ★
㉜	立体音耳机/麦克风插头	—		
㉝	USB 插头			
㉞	鼠标连接线（线长：约 1m）			
㉟	按下滚轮：R3键 滚轮上滑：滚轮下滑 ：NC（使键无效）	★ ★ ★	按下滚轮：RSB 键 滚轮上滑：滚轮下滑 ：NC（使键无效）	★ ★ 鼠标滚轮 滚轮上滑：滚轮下滑 ★ ★
㊱	鼠标灵敏度调整键（＋）			
㊲	鼠标灵敏度调整键（－）			
㊳	R2 键 ★	R1 键 ★	RT 键 ★	左键 ★
㊴	L2 键 ★	L1 键 ★	LT键 ★	右键 ★
㊵	L1 键 ★	L2 键 ★	LB 键 ★	前进 ★
㊶	R1 键 ★	R2 键 ★	RB 键 ★	后退 ★

★・・・可以被设置为其他按键。（设置方法请参考后面的「ASSIGN功能」。）
※PS键无法使PlayStation®4以及PlayStation®3主机启动。

连接方法

1.请将鼠标的USB插头插入键盘的鼠标专用USB端口。
除了默认鼠标，本产品还支持其他HID规格的USB鼠标。
※HID规格鼠标最多只能识别5个键（左键、右键、前进、后退、滑轮）。
※不保证支持所有鼠标的操作。

2.请将键盘的USB插头插入PlayStation®4主机的USB端口。
※接插时请仔细确认USB插头的方向后插入。
※连接至PlayStation®4主机时请务必确认主机切换开关的位置。
详情请参考「主机模式切换功能」。



主机模式切换功能

通过模式切换开关，本产品还可以在PlayStation®3以及PC上使用。
※切换模式之后再连接主机。
（如果模式和主机不匹配，可能出现「PS键失效」、「所有按键失效」等异常情况。连接主机前请务必确认模式切换开关的位置。）

鼠标专用USB端口

本产品搭载了1个鼠标专用的USB端口。
※请不要插入USB鼠标以外的设备。
※即使插入鼠标以外的设备也无法使用。
※本产品搭载了过流保护功能请不要将USB充电器或储存设备（U盘）等物品接入本产品。
※由于误操作等原因造成的数据损失等，本公司概不负责，请知悉。
※最大电流不超过200mA。
※如果鼠标无法使用，可能是过流保护正在生效。先将鼠标从键盘拔除，再将键盘从PlayStation®4拔除，尝试重新插入。如果鼠标仍无法使用，请尝试其他鼠标。



手托调节

按住手托调节按钮解锁手托，使其能够前后滑动，调整为贴合手掌的尺寸。



关于鼠标

本产品采用了光学鼠标。

※光学鼠标在以下材质上可能无法正常工作。
・玻璃等透明材料、镜子等反光材料、红色材料、网眼等规则排列的图案。

强光损伤视力，请不要直视光学传感器的红光。

立体音耳机/麦克风插孔

耳机和耳麦插入立体音耳机/麦克风插孔后即可使用。
使用耳机和耳麦时请注意音量。

大音量长时间使用会影响听力。

如在高音量的情况下插入耳机，突然的大声音可能会导致耳朵不适。

耳机/麦克风端口在PlayStation®4上可使用，在PlayStation®3以及PC上无法使用。



ASSIGN(按键映射设置)功能

可直接使用专用APP，变更按键功能。

可使用映射功能按键 ： 上述「各部位名称」里标记了★符号的按键均可使用映射功能。

可更换键位功能的按键

	可设置的功能	
PlayStation®4	○键、×键、△键、□键、L 1 键、R 1 键、L 2 键、R 2 键、L3键、R3键、OPTIONS键、步行键、QUICK键、狙击键、触摸板按键、MUTE键、语音键、FN键、NC键（键位操作无效）	
	方向键	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	左摇杆	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	右摇杆	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
PlayStation®3	○键、×键、△键、□键、L 1 键、R 1 键、L 2 键、R 2 键、L3键、R3键、START键、步行键、QUICK键、狙击键、FN键、NC键（键位操作无效）	
	方向键	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	左摇杆	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	右摇杆	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
PC(游戏手柄模式)	A键、B键、X键、Y键、LB键、RB键、LT键、RT键、LSB键、RSB键、START键、步行键、QUICK键、狙击键、FN键、NC键（键位操作无效）	
	方向手柄	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	左摇杆	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘
	右摇杆	↑ ↓ → ← ↖ ↗ ↙ ↘

PC(键盘模式)

	可设定键位
字母表	A~Z
数字	0~9
功能	F1~F12
特殊键	Esc、Tab、Caps Lock、Shift、Ctrl、Alt、空格键、Enter、Back Space、Delete
方向键	↑ ↓ → ←
其他	Print Screen、Scroll Lock、Pause/Break、Insert、Home、Delete、End、Page Up、Page Down
数字键	Num Lock、Num/、Num * 、Num-、Num+、Num Enter、Num .、Num0~Num9
ORIGINAL	NC键（键位操作无效）、FN键
鼠标功能	Right Mouse Button、Left Mouse Button、滚轮键、前进、后退、滚轮上滑、滚轮下滑

PROFILE切换功能

自定义键位可以在PlayStation®4、PlayStation®3以及PC（游戏手柄模式、键盘模式）上各保存8套。通过PROFILE切换开关可以随时切换键位。

＜切换方法＞
1. 按著FN键的同时，再按下右边表格的按键。
2. PROFILE将会切换。

包括初期设定的按键PROFILE切换功能都可使用❶~❽的按键。请注意，FN键在ASSIGN功能上设定的按键也可使用。

PROFILE	设定方法	PROFILE LED
1	FN键 + ❶	灭灯
2	FN键 + ❷	绿色
3	FN键 + ❸	黄色
4	FN键 + ❹	红色
5	FN键 + ❺	紫色
6	FN键 + ❻	蓝色
7	FN键 + ❼	浅蓝色
8	FN键 + ❽	白色

鼠标灵敏度调节功能

鼠标灵敏度共有4个档位可调节切换。

＜设置方法＞

通过按鼠标的DPI（ ＋ ）增加DPI，通过按鼠标的DPI（ - ）降低DPI。

dpi	1600	2000	2800	3200



FN键

按下FN键时，方向键（上下左右）的功能会和左摇杆（上下左右）的功能切换。



QUICK键

按下QUICK键时，鼠标的灵敏度会暂时变大。
通过轻微的操作可以更快的转移视角，帮助玩家快速转身。
可从APP的四种阶段中设置最大的操作速度。

步行键

按住步行键时，左摇杆(↑/↓/←/→)会暂时模拟轻拨摇杆的状态。

可用智能手机的专用APP软件设置灵敏度。



狙击键

按著狙击键时，鼠标的灵敏度会暂时变低，适合远距离瞄准等精密行动。
可用智能手机的专用APP软件设置灵敏度。

触摸板/触摸板按键

本产品搭载了与无线控制器(DUALSHOCK®4)相同的触摸板/触摸板按键。
触摸板的操作方向如图所示。

触摸板 / 触摸板按键
的操作方向 (PlayStation®4)



PlayStation®3		PC(游戏手柄模式)		PC(键盘模式)	
× 键	× 键	A 键	A 键	M 键	M 键
× 键	× 键	A 键	A 键	M 键	M 键

还原默认设置（按键映射、灵敏度设定）

初始化所有设定（全PROFILE）

还原所有PROFILE的按键映射以及各项灵敏度设定。

＜设置方法＞
1. 按著FN键的同时长按PS键3~5秒。
2. 直到PROFILE LED灯变成灭灯状态，即回到初始设定。



在专用APP上的使用方法

『HORI Device Manager』

＜下载方法＞

IOS
①打开APP Store，搜索「HORI」或者是「HORI CO., LTD.」。
②请安装 「HORI Device Manager」软件。
Android
①在Google Play上搜索「HORI」或者是「HORI CO., LTD.」。
②请安装 「HORI Device Manager」软件。

※ 因可能会出现本社专用APP软件的仿制软件，请务必先确认发布者是「HORI CO., LTD.」。
※ 请阅读说明书最后，了解APP的正确使用方法。
※ 使用本功能需要打开手机内的蓝牙功能。
同时允许设备访问「位置、照片、视频、文件」。
按下「搜索」，点击所显示在线的产品进行匹配。

系统要求
・iOS：8.0 以上
・Android：4.4 以上

可通过专用APP软件进行下列功能的设置。

■ASSIGN(按键映射)功能
■鼠标加速度调节功能
■ADS鼠标加速度调节功能
■DP/LS切换功能
■Deadzone调整功能
■ADS(Aim Down Sight)Deadzone调整功能
■ADS保持功能
■解除背光
■初始化（按键键位映射、灵敏度設置）
■直线补正功能
■曲线加速功能

● 照片与实物存在一定差异。
● 本公司对产品外观及功能上的更改可能不会另行通告，请理解。
● "PlayStation"、"PS one"以及"DUALSHOCK"是Sony Interactive Entertainment公司的注册商标或商标。
● 「 」以及「 」是HORI公司的注册商标。
● 其他所提及的公司名、产品名是各公司的注册商标或商标。