2014-43

使用说明书

非常感谢您购买本产品。
为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读本手册。
为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好本手册。

本说明书中所提到的硬件皆为 PlayStation®4，
在PC上使用也请按照同样的步骤进行操作。

连接硬件之前(匹配之前)

如图所示，将脚踏板与方向盘组件用插线连接起来。
*连接时请确认好插头的方向后再插好。
*本产品不连接脚踏板，方向盘组件也可单独使用（方向盘模式除外）。

连接方法(匹配方法) ※本产品不支持通过USB线匹配。

PlayStation®4 的连接方法 ※只支持无线连接

- 本产品经过第一次匹配后，无需再次匹配。匹配成功后，开始使用本产品时请按下PS键再次连接。
- 如果匹配过其他的 PlayStation®4 或者PC，在原 PlayStation®4 上使用本产品需要重新匹配。
- 初次匹配或者再次匹配时，请勿左右倾斜方向盘，否则无法正常操作。详细说明请参照后记【关于中心位置校正】。
- 本产品电量不足状态下无法匹配。请阅读后记【充电方法】进行充电。

匹配后

将方向盘分别左右旋转到底一次，将左右踏板分别踩到底一次。

※ 再次连接USB插头时 / PlayStation®4 本体重启时 /
PlayStation®4 本体从待机状态唤醒时 / PC本体电源重启时，
每次都要依照上述动作操作。

连接PC的方法

本产品在PC上使用时，PC需要安装驱动。请登录下面的网站，依照步骤进行安装。
【URL】 https://hori.jp/info/install/
※仅限于 Windows®8～8.1 / 7系统。使用 Windows®10 系统时，不需要进行安装。

PC：无线连接(该产品的USB端口只支持供电,不支持连接PC控制)

Windows®10

1. 点击画面左下角 Windows® 图标。
2. 选择开始菜单中的「　（设定）」。
3. 在【Windows® 设定】画面中选择【设备】。
4. 在【蓝牙与其他设备】的画面中打开蓝牙连接，
   选择【添加蓝牙及其他设备】。
5. 在【添加设备】中选择【蓝牙】。
6. 按下SHARE键与PS键（长按5秒以上）。
   ASSIGN LED开始闪烁，进入匹配模式。
7. 从列表中选择「　」完成匹配。

Windows®8.1 / 8

1. 将鼠标光标固定在右下方，表示设定为菜单栏。
2. 从右侧菜单栏中选择【设定】→选择【变更PC设定】
3. 在【PC设定】画面
   ＜Windows®8.1 系统＞选择【PC与设备】→【蓝牙】。
   然后在【蓝牙设备管理】画面里打开【蓝牙】。
   ＜Windows®8.0 系统＞【无线连接】→打开【蓝牙】。
   然后再次从【PC设定】画面里选择【设备】→【追加设备】。
4. 请同时按住SHARE键和PS键。（大约长按5秒以上）
   当本产品ASSIGN LED（左）开始闪烁，说明进入匹配模式。
5. 从列表选择「　」，匹配完成。

Windows®7

- 本品包含细微零件,请勿让3岁以下孩童接触。
- 请将本产品保管在儿童无法触及的地方。如果出现误食的情况，请立即向医生咨询。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 请勿对本产品施加撞击、掉落等强烈冲击。
- 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。
- 请勿大力卷曲或拉扯线材。
- 请使用干燥柔软的布类对本产品进行清洁，请勿使用汽油、稀释剂等化学物品。
- 请勿将本产品用于其他用途。如因此产生事故或者损害,本公司不承担任何责任。

通信相关注意事项

本品的使用频率为2.4GHz。因本品使用的频段与其他无线设备有相同的情况，为避免干扰，使用时请注意下述事项。

1. 使用本品前，请确保附近没有其他无线设备在使用。
2. 一旦本品与其他无线设备之间产生了频率干扰，请迅速将本品移动至其他场所使用，或者停止使用本品（停止发射电波）。

请勿在医院等禁止使用的场所或电子设备附件使用本品，以免产生的电波影响电子设备的运转，发生故障从而引发事故。
※例如心脏起搏器、其他医用电子设备、火灾报警器、自动门、以及其他自动装置。

电池相关注意事项

本品内置从安全性考虑出发设计·制造的锂电池，请放心使用。但是，如果擅自拆解本品从而对电池造成损伤，或者强力撞击本品，使得内置锂电池的电极短路，可能造成急剧发热、冒烟、起火、破裂，十分危险。

- 请注意使用方式与保存场所，否则可能引发内置锂电池发热、破裂、火灾、触电、损伤、设备变形或故障。
- 请勿将本品置于火中、微波炉或高压容器内，请勿使用吹风机干燥本品。
- 请勿将本品置于下述闷热、高温场所，请勿在下述场所使用本品。
  - 日光直射处、火炉或电热器等热源附近
  - 电热毯、长毛地毯、播放设备上面
  - 屋外或夏季的车内
- 请勿使用指定方式以外的方式充电。否则不仅可能造成内置电池破裂、发热，也可能引发设备故障或火灾。
- 请勿在打雷天气触摸充电状态下的本品，以免触电。
- 请勿触摸插头金属部位，以免造成发热、破裂、触电或短路。
- 禁止自行拆解、修理或改造本品，避免引发火灾、破裂或发热。
- 请勿让本品坠落、勿踩踏本品、避免本品被过度撞击，以免造成起火、发热、破裂。
- 请勿混入液体或异物，以免造成火灾或触电。万一混入液体或异物，请立即停止使用本品，交由本公司进行检修。
- 请勿将本品投入水中，勿使用打湿或沾有油污的手使用本品，以免造成触电或故障。
- 请勿在潮湿、多粉尘·油烟·香烟的场所使用本品，以免造成触电或故障。
- 请勿在插头沾有异物、灰尘状态下使用，以免造成触电、故障或解除不良。请使用干布擦拭粘上的异物、灰尘。
- 请在10～35℃室温环境充电。在此温度范围外充电有可能无法正常充电或者耗费更长时间为本品充电。
- 本品内置锂电池充、放电寿命约为500次。电池寿命视保存方式、使用状况以及使用环境而定。
- 正常充满电却使用时间却明显变短，或者无法使用的情况发生即代表电池寿命耗尽。
- 为维持正常功能，长时间不使用也请每3个月1次给本产品充满电。

锂电池是可循环利用资源。
如果需要协助循环利用相关事宜，请咨询本公司。

适用主机

PlayStation®4 / PC

重 要 在 PlayStation®4 及 PC 上使用本品前请务必阅读硬件使用说明书。

关于语音通话

各部件名称





死区调节功能

线性调节功能

锦标赛模式 / 死区调节功能 / 线性调节功能（方向盘/脚踏板）设定重置方法

编程模式功能(按键分配功能)

关于中心位置校正

方向盘无反应，或者自动反应的情况

按压按键后方向盘无反应可能是电量不足。请按照前文的「充电方法」进行充电。

无法充电，或者充电后方向盘也无反应或者自动反应，可以用细的棍子按压方向盘底面的复位键，将方向盘复位后再重新连接。或者咨询本公司。

※按压复位键时，请不要使用前端尖锐的金属针，
请使用前端类似于回形针的物品。

· 若连接方向盘后按键立刻失效，请先取消登录设

产品参数

方向盘组件

外形尺寸	：	约(W)280mm×(D)275mm×(H)286mm
方向盘直径	：	约280mm
重量	：	约1400g
旋转角度	：	约270°
连接方式	：	蓝牙连接
连续运行时间	：	最大 约18小时（不使用振动功能时）

脚踏板

外形尺寸	：	约(W)234mm×(D)305mm×(H)180mm
重量	：	约700g
线长	：	约1.5m

对象年龄：6岁以上

- 本品含有细小的零件，请勿让未满3岁的儿童接触。
- 图片与实物之间存在微小差异。
- 本产品对产品外观和功能的更改，可能不会另行通知，请理解。
- “PlayStation”、“PS one”以及“DUALSHOCK”是Sony Interactive Entertainment Inc. 公司的注册商标或商标。
- “Bluetooth”是Bluetooth SIG, Inc.公司的注册商标。
- “■”以及“HORI”是 HORI 公司的注册商标。
- 记载的其他公司名、产品名均为各公司的注册商标或商标。