

HORI 农场车辆模拟控制器套装
for Windows® PC

使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

HORI 公司向初始购买者保证，新购买的带原包装的产品自购买之日起一年内不会出现任何材料和工艺缺陷。

如果无法通过零售商保修、索赔处理，请联系 HORI 客户支持。

如需中国大陆的客户支持，请发送电子邮件至 infosz@hori.jp

如需亚洲地区的客户支持，请发送电子邮件至 infohk@hori.jp


目录

快速使用指南	2	连接方法	12
注意	3	应用程序《HORI Device Manager》	13
产品内容	4	▸ 下载應用程式	
适用主机	4	产品规格	13
各部件名称 / 功能	5-6		
▸ 方向盘 / 脚踏板			
▸ 控制面板单元 / 方向盘助力球			
安装方法	7-11		
▸ 安装方向盘			
▸ 安装控制面板			
▸ 安装脚踏板			
▸ 安装到赛车方向盘支架上			
▸ 安装方向盘助力球			

快速使用指南


1

安装方向盘、控制面板和脚踏板。



2

请正确连接各类连接线。



将本产品连接至 PC、打开 PC 电源或将 PC 从睡眠模式唤醒时，请勿按任何按键、操作方向盘、脚踏板或控制面板。




注意


致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，请勿让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，否则会有危险。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了变化，请停止使用。
- 使用时请勿用布等覆盖。否则可能因热量积聚导致火灾或故障。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品，否则可能会出现无法正常工作情况。
- 请不要用手指或金属触摸USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 本产品附带的各连接线不得直接插入电源插座。
- 因为包装含有重要信息，请务必保留。
- 本产品的正常功能可能会受到强电磁干扰的影响。如果受到干扰，只需按照使用说明书(连接方法)重置产品即可恢复正常操作。当功能无法恢复，请移至没有电磁干扰的区域使用该产品。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司概不负责。
- 在玩游戏时，禁止勿将手指放在踏板下方或脚踏板套件附近。


产品内容




方向盘 ×1




控制面板 ×1




脚踏板 ×1




方向盘助力球 ×1




使用说明书 ×1



方向盘专用固定夹具 ×1



控制面板专用固定夹具 ×1



螺杆 ×2




夹具安装螺丝 ×4

适用主机

PC(支持 DirectInput)


支持操作系统	Windows® 11 / 10
输入规格	DirectInput
系统要求	USB 端口 (USB-A)

※ 本产品仅支持适用 DirectInput 的游戏。不支持适用 XInput 的游戏。



方向盘


- ① … 方向盘
- ② … 喇叭键 (按键 7)
- ③ … 方向盘按键组 (B)
方向按键 / 按键 6
- ④ … L 模拟摇杆 (按下时: 按键 8)
- ⑤ … 方向盘按键组 (A)
按键 1~5
- ⑥ … R 模拟摇杆 (按下时: 按键 9)
- ⑦ … 灯光控制拨杆
右: 按键 10 / 左: 按键 11
前: 按键 12 / 后: 按键 13
- ⑧ … 灯光控制拨杆旋钮
向上: 按键 14 / 向下: 按键 15
- ⑨ … 背面按键
按键 16 / 按键 17
- ⑩ … 固定夹具
- ⑪ … 螺杆
- ⑫ … 脚踏板连接端口
- ⑬ … USB 插头




脚踏板

- ⑭ … 离合器踏板
- ⑮ … L 踏板
- ⑯ … R 踏板
- ⑰ … 脚踏板连接线 *
- ⑱ … 模块化插头
- ⑲ … 连接线槽

* 于底部的三个方向。
请将连接缆线固定在其中一个凹槽里。





控制面板单元

- ① … 多功能控制杆按键组 (A)
按键 21~25
- ② … 模式切换按键
- ③ … 多功能控制杆按键组 (B)
按键 26~30
- ④ … 多功能控制杆按键组 (C)
按键 31~34
- ⑤ … 多功能控制杆按键组 (D)
按键 35~36
- ⑥ … 灯光按键
按键 1~3
- ⑦ … 面板按键组 (A)
按键 4~7
- ⑧ … 面板按键组 (B)
按键 8~10
- ⑨ … 滚轮
向上滚动: 按键 37
向下滚动: 按键 38
按下时: 按键 39
- ⑩ … 面板按键组 (C)
按键 11~16
- ⑪ … 油门杆按键
按键 17~20
- ⑫ … 固定夹具
- ⑬ … 螺杆
- ⑭ … USB 插头

方向盘助力球

- ⑮ … 方向盘助力球
- ⑯ … 固定环
- ⑰ … 金属扣
- ⑱ … 锁紧杆

* 关于模式切换按键

当模式切换按键的 LED 亮起时, 该按键即为保持按下的状态, 并且通过与其他按键组合, 可以作为组合键输入。

适用按键

面板按键 21~36


安装方法

安装前请仔细阅读


- ⚠ 在完全固定之前，进行作业的同时请务必支撑好方向盘组件，注意不要让其掉落。
- ⚠ 卸下产品时，请缓慢操作，以免损坏本产品或固定本产品的家具等。

■ 固定方向盘单元时


可安装的桌板尺寸




请勿进行如下图所示的“不稳定桌板上的安装”。
否则可能会导致产品掉落。




不平整




太厚



夹具的固定位置过于浅




太薄 / 太软



易碎 (例如玻璃等)


1

将螺杆穿过方向盘专用固定夹具。




2

将1插入方向盘单元底部并拧紧夹具安装螺丝固定。




3

中间夹着桌板并推入，以确保专用固定夹具的内壁与桌板靠齐。




4

支撑好方向盘单元的同时转动螺杆，将其牢牢固定。




■ 固定控制面板时


可安装的桌板尺寸




请勿进行如下图所示的“不稳定桌板上的安装”。
否则可能会导致产品掉落。




不平整




太厚



夹具的固定位置过于浅




太薄 / 太软



易碎 (例如玻璃等)


1

将螺杆穿过控制面板专用固定夹具。




2

将 1 插入控制面板底部并拧紧夹具安装螺丝固定。




3

中间夹着桌板并推入，以确保专用固定夹具的内壁与桌板靠齐。




4

支撑好控制面板的同时转动螺杆，将其牢牢固定。



■ 固定脚踏板时



• 连接线槽
于底部的三个方向。
请将连接缆线固定在其中一个凹槽里。




■ 安装到赛车方向盘支架上

请按图示要求,使用 M6 螺丝安装固定。




* 安装时,需要可选的方向盘支架和指定长度的 M6 螺丝。

* 方向盘支架和 M6 螺丝需单独购买。



可用M6螺丝长度

* 使用比下列指定长度更长的螺丝可能会损坏方向盘单元、控制面板和脚踏板的内部部件。



■ 安装方向盘助力球

安装前请仔细阅读





在通过方向盘助力球操作方向盘时,请勿将手松开。
否则可能会导致意外伤害。





请勿将本产品附带的方向盘助力球安装到实车方向盘上使用。
对于在实车中使用而造成的任何车辆损坏、故障或损坏,本公司不承担任何责任。

1. 操作方向盘助力球上的锁紧杆,并解下金属扣。




2. 将方向盘助力球装在适合的位置上。

* 灰色阴影部分为可安装位置。




3. 将方向盘助力球的金属扣嵌入卡爪内,然后推动锁紧杆直至听到“咔哒”声。




* 要卸下方方向盘助力球,请按步骤 1~3 的相反顺序操作。


⚠ 请勿进行如下图所示的“不稳定的安装”。否则可能会导致产品损坏。



锁紧杆未完全推入。



方向盘助力球安装在方向盘握把的外侧或内侧。




锁紧杆朝外安装方向盘助力球。

连接方法


1

按照下图所示箭头的顺序连接。



⚠ 请注意以下几点，否则本产品可能无法正常工作。

- 请勿通过市售的 USB 集线器或 USB 延长线使用本产品。
- 使用时请勿插拔 USB 或模块化线缆。
- 将本产品连接至 PC、打开 PC 电源或将 PC 从睡眠模式唤醒时，请勿操作方向盘、控制面板或脚踏板。



应用程序《HORI Device Manager》

通过该应用程序，您可以根据自己的喜好调整转向角度、转向死区、转向线性度、各踏板的线性度等。

■ 下载应用程序 《HORI Device Manager》

<https://www.horigames.com/Software.html>

支持操作系统	Windows® 11/ 10
系统要求	USB-A端口，网络连接环境



请注意：

使用前请确保已安装最新的固件更新。最新的固件可以在上述官方网站上找到。

产品规格

方向盘

外形尺寸	：(宽)约35 cm×(深)约34 cm×(高)约26 cm
方向盘直径	：34 cm
旋转角度	：90°
重量	：2.75 kg
连接类型	：USB-A端口
连接线长	：3 m
适用桌板厚度	：0.6~4.5 cm

控制面板单元

外形尺寸	：(宽)约30 cm×(深)约26 cm×(高)约28 cm
重量	：1.75 kg
连接类型	：USB-A端口
连接线长	：3 m
适用桌板厚度	：0.6~4.5 cm

脚踏板

外形尺寸	：(宽)约34 cm×(深)约30 cm×(高)约16 cm
重量	：1.4 kg
连接类型	：模块化线缆
连接线长	：1.8 m

方向盘助力球

外形尺寸	：(宽)约5 cm×(深)约5 cm×(高)约7.5 cm
重量	：40 g

- 图片与产品实物可能略有差异。
- 本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。
- “H”以及“HORI”是HORI公司的注册商标。
- 所有其他商标的权利归其各自所有者所有。